

# Calor Top 300D(S)

Bollitore per uso sanitario con pompa di calore

# **MANUALE TECNICO**



Modelli: CALOR TOP 300D

CALOR TOP 300D(S)

# Contenuti

| 1.INFORMAZIONI GENERALI                                       | 4  |
|---|----|
| 1.1 DIMENSIONI  | 4  |
| 1.2 ASPETTO ESTERIORE   | 4  |
| 1.3 NOMENCLATURE  | 4  |
| 2. POMPA DI CALORE COMBINATA                                  | 5  |
| 2.1 SPECIFICHE  | 5  |
| 2.2 CIRCUITO REFRIGERANTE                                     | 6  |
| 2.3 STRUTTURA DELL'UNITA'                                     | 7  |
| 2.4 SPECIFICHE  | 8  |
| 2.5 DIMENSIONI  | 11 |
| 2.6 GRAFICI PRESTAZIONI                                       | 12 |
| 2.7 SCHEMA ELETTRICO  | 13 |
| 2.8 INSTALLAZIONE   | 14 |
| 2.9 FLUSSI D'ACQUA NEL BOLLITORE                              | 22 |
| 2.10 FUNZIONE DI COLLAUDO                                     | 23 |
| 2.11 MANUTENZIONE   | 24 |
| 2.12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI                                 | 25 |
| 2.13 FUNZIONI   | 29 |
| 2.14 DOMANDE FREQUENTI  | 30 |
| 2.15 FUNZIONAMENTO  | 38 |
| 2.16 ACCESSORI  | 32 |
| 2.17 ESPLOSO  | 39 |
| 2.18 APPLICAZIONI TIPICHE RAFFRESCAMENTO E PURIFICAZIONE ARIA |    |
| 2.19 LOGICA DI FUNZIONAMENTO                                  | 44 |

# Informazioni per la sicurezza

Si prega di leggere approfonditamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.



# AVVISI

- \_ L'unità richiede una messa a terra sicura prima dell'uso, altrimenti potrebbe causare morte o infortunio.
- \_ Installare un interruttore differenziale nella linea di alimentazione.
- \_ Non rimuovere, coprire o sfregiare le etichette d'istruzione o dei dati presenti in ogni parte dell'unità.
- \_ Chiedere a del personale qualificato l'installazione di questa unità in accordo con le attuali regole nazionali e con questo manuale. Un'istallazione sbagliata può produrre perdite d'acqua, scosse elettriche o incendio.
- \_ Chiedere a del personale qualificato per spostamenti, riparazioni e manutenzione invece che farlo autonomamente.
- Le connessioni elettriche dovrebbero seguire le istruzioni delle compagnie elettriche locali e di questo manuale.
- \_ Non usare cavi e fusibili con valori di corrente sbagliati, altrimenti l'unità si può danneggiare e causare addirittura incendio.
- \_ Non inserire dita, aste o altri oggetti nell'ingresso o l'uscita dell'aria. Quando il ventilatore sta lavorando alla massima velocità potrebbe causare danni.
- \_ Non usare spray infiammabili o lacche per capelli o vernici vicino all'unità;
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o dall'agente di servizio o da personale qualificato.
- Non gettare questa unità e le parti elettriche in discarica come un rifiuto semplice. E' necessario un trattamento separato. Contattare il proprio comune di residenza per avere informazioni sullo smaltimento. Se infatti l'unità viene gettata in discarica, delle sostanze dannose potrebbero penetrare nel terreno e nelle falde acquifere.



# PRECAUZIONI

- \_ Il punto di terra deve essere collegato bene; fare attenzione che la presa e la spina dell'alimentazione siano asciutti e connesse fertemente (provare ad avviare l'unità, tenere accesa per mezz'ora e, dopo aver spento, controllare se la presa e la spina si sono scaldate).
- \_ Prima della pulizia, assicurarsi di aver terminato tutte le funzioni; Sganciare il differenziale o staccare la spina di alimentazione (potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni).
- \_ La temperatura dell'acqua sopra i 50°C può produrre severe scottature. Bambini, disabili e anziani sono i soggetti più a rischio ad essere ustionati.
- \_ Non azionare l'unità con mani bagnate (rischio di scossa elettrica).
- \_ L'altezza d'installazione per l'alimentazione deve essere sopra 1,8m;
- \_ Una valvola di non-ritorno deve essere installata nell'ingresso dell'acqua; essa è disponibile come accessorio (consultare la sezione "accessori")
- \_ E' normale che dell'acqua fuoriesca dalla valvola PT durante il funzionamento.
- \_ Dopo un lungo periodo di utilizzo, controllare l'unità e l'impianto.
- \_ Sistemare il tubo di drenaggio per assicurare un drenaggio agevole; Un drenaggio non corretto potrebbe bagnare la struttura.
- \_ Non toccare le parti interne dell'interfaccia. Non rimuovere il pannello dell'interfaccia.
- \_ Non staccare l'alimentazione. Il sistema fermerà o riavvierà il riscaldamento automaticamente.
- \_ Se l'unità non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo (2 o più settimane), si produce del gas idrogeno nelle tubazioni. L'idrogeno è estremamente infiammabile; per ridurre il rischio di danni è raccomandabile aprire il rubinetto dell'acqua calda (nell'acquaio di cucina ad esempio) per alcuni minuti prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettronica connessa al sistema di acqua calda. Quando è presente dell'idrogeno si può sentire un suono inusuale come aria che esce dai tubi prima che fuoriesca l'acqua. E' meglio non fumare o tenere fiamme libere vicino al rubinetto quando esso è aperto.
- \_ La temperatura ambiente deve essere considerata quando si installa l'unità: in modalità "solo pompa di calore" la temperatura dell'aria deve essere superiore a -7°C e inferiore a 43°C. Fuori da questo range si attivano gli elementi elettrici per soddisfare la richiesta di acqua calda, e la pompa di calore non funziona.
- \_ L'unità dovrebbe essere posizionata in un area non soggetta a temperatura di congelamento.



# 1. Informazioni generali

# 1.1 Dimensioni


| Modello           | Sigla               | Dimensioni<br>(mm: D x H) | Peso netto / Peso con imballo (Kg) | Alimentazione      |
|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Calor Top 300D    | RSJ-35/300RDN3-D    | Ф650×1920                 | 117/144                            | 220~240V-mono-50Hz |
| Calor Top 300D(S) | RSJ-35/300RDN3-D(S) | Ф650×1920                 | 123/144                            | 220~240V-mono-50Hz |

# 1.2 Aspetto esteriore



# 1.3 Nomenclature


Sigla unità di riscaldamento acqua (esempio):



# 2. Pompa di calore combinata

# 2.1 Specifiche

- Sicurezza:
  - 1. Completo isolamento tra sistema idronico ed elettrico. Nessun problema di folgoramento, più sicurezza.
  - 2. Nessun tubo di carburante o serbatoio, nessun potenziale problema da perdita di olio, fuoco, esplosioni, ecc.
  - 3. Nessuna possibile contaminazione incrociata: la serpentina è avvolta attorno al contenitore di acciaio inossidabile interno ( massima protezione contro la corrosione).




Rapidità di messa a regime: si porta a regime, con partenza a freddo, in circa 200 minuti (temperatura acqua in ingresso di 15° C, temperatura acqua in uscita di 45° C e temperatura ambiente di 15° C)

Refrigerant outlet

Refrigerant inlet

- Max temperatura acqua in uscita: 60°C.
- Installazione flessibile raggiunta da lunghe tubazioni in/out (fino a 10 metri) a pressione.

# N.B. L'INGRESSO DELL'ARIA E' A DESTRA DEL DISPLAY



Note: **A** ≤ 10m o **A+B** ≤ 10m

- Avvio e spegnimento automatico, sbrinamento automatico tramite correzione del ciclo refrigerante. Questo evita molte operazioni extra.
- L' unità adotta i criteri della pompa di calore, che assorbe il calore dall'aria esterna e produce acqua calda. L'efficienza termica può essere approssimativamente **3.6** (in condizioni A15/12 W15/45)
- All' interno del range di temperature tra -20 e 43°C l'unità non è influenzata da notte, cielo nuvoloso, pioggia e addirittura neve.




# Modalità di funzionamento

Vi sono 2 modalità di funzionamento (MODE):

- **ECONOMY MODE**: l'acqua in mandata è scaldata tramite l'utilizzo del compressore; se non fosse possibile raggiungere la temperatura impostata (in quanto la temperatura ambiente è troppo bassa) la componente elettrica partirà come sorgente di calore secondaria.
- E-HEATER MODE: l'acqua è scaldata solo dalla componente elettrica.

# 2.2 Circuito refrigerante (esempio: Calor Top 300D(S))



Compressore: RB233GRDC, R134a, compressore fornito da Mitsubishi.

Evaporatore: condotto in alluminio e rame, scambiatore ad alette.

**EEV:** "Electronic Expansion Valve", valvola di espansione elettronica. L'apertura è regolata in base alla temperatura di scarico del compressore.


Ventilatore: Ventilatore centrifugo, presenta tre velocità. Il motore è fornito da Welling.

**ATCO (Interruttore Temperatura Automatico):** Se la temperature dell'acqua è troppa alta,o maggiore di 78 °C, l' ATCO automaticamente spegne il compressore e l'alimentazione alla resistenza e riparte quando la temperatura riscende sotto i 68 °C.

**TCO (Interruttore Temperatura):** Se la temperatura dell'acqua è maggiore di 85 °C, il TCO automaticamente spegne il compressore e l'alimentazione alla resistenza; Questo interruttore deve essere riarmato manualmente.

**Interruttore Alta Pressione:** Quando la pressione di scarico del compressore è 2.76 MPa (27,2 atm) o maggiore, l'interruttore di protezione si innescherà, e se la pressione di scarica è sotto i 2.07MPa (20,4 atm), l'interruttore sarà riavviato.

# 2.3 Struttura dell'unità



# Note:

- 1. Il modello Calor Top 300D NON HA IL SERPENTINO SOLARE; il 300D(S) SI
- 2. Quando vengono ordinate delle parti di ricambio si prega di fornire queste indicazioni:
  - Modello, numero di serie e numero del prodotto
  - Nome della parte da cambiare
- 3. Questa unità è più indicata per impianti centralizzati di produzione di acqua calda in edifici residenziali plurifamiliari, in attività come ristorazione, parrucchieri, ecc. Può essere anche utilizzato per il preriscaldamento dell'acqua negli impianti di riscaldamento ambiente, consentendo un forte risparmio energetico. Permette inoltre l'abbinamento con pannelli solari termici (CalorTop 300 D(S)).

# 2.4 Specifiche

| Modello              |                              |                       | Calor Top 300D                    |                                   |  |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Modalità             | Modalità                     |                       | Economy<br>(solo pompa di calore) | E-heater<br>(resistenza)          |  |
| Temperatura di       | funzionamento                | °C                    | -7~43 -20~43                      |                                   |  |
| Temperatura AC       | CS in uscita                 | °C                    | Predefinito:55                    | , Regolabile:(38~60)              |  |
| Alimentazione        |                              | fasi, V, Hz           | 1, 22                             | 20-240~, 50                       |  |
| Capacità             |                              | Ltr                   |                                   | 300                               |  |
|                      | Assorbimento                 | W                     | 1500                              | 3000                              |  |
| Riscaldamento<br>ACS | C.O.P.                       |                       | 3.6                               | 1                                 |  |
| 7.00                 | Corrente max                 | Α                     | 6.5                               | 13.0                              |  |
|                      | Dimensioni (DxH)             | mm                    | Ф6                                | 50 × 1920                         |  |
| Unità                | Imballo (WxHxD)              | mm                    | 750 ×                             | : 2150 × 780                      |  |
|                      | Peso netto/con imballo       | kg                    | ,                                 | 117/144                           |  |
| Pressione sonor      | ra/ Potenza sonora           | dB(A)                 |                                   | 48 / 60                           |  |
| Refrigerante tip     | oo/quantità                  | kg                    | R1                                | 34a / 1.2                         |  |
| Pressione nomir      | nale refrigerante            | MPa (atm)             | 3.0 /                             | 1.2 (30 / 12)                     |  |
| Tipo limitazione     |                              |                       | Valvola di es                     | pansione elettronica              |  |
| Sistema di prote     | zione                        |                       | TCO, ATCO, valvola PT, st         | prinamento automatico, protezione |  |
|                      | 210110                       | da sovraccarico, ecc. |                                   |                                   |  |
| Portata d'aria       | T                            | m <sup>3</sup> /h     |                                   |                                   |  |
|                      | Modello                      |                       | RB233GRDC                         |                                   |  |
|                      | Tipo                         |                       | Rotary                            |                                   |  |
|                      | Marca                        |                       | Mitsubishi                        |                                   |  |
|                      | Capacità                     | Btu/h                 | 9502 / 11447                      |                                   |  |
| Compressore          | Ingresso                     | W                     |                                   | 95 / 1095                         |  |
| ·                    | Corrente nominale            | Α                     | 4                                 | 4.1 / 5.0                         |  |
|                      | Corrente motore bloccato     | Α                     |                                   | 30                                |  |
|                      | Protezione termica           |                       |                                   | 594-T56 (Interna)                 |  |
|                      | Condensatore                 |                       | 30µІ                              | 30μF/440-450V                     |  |
|                      | Olio refrigerante            | ml                    |                                   | 440                               |  |
|                      | Numero file                  |                       |                                   | 3                                 |  |
|                      | Passo tubo(a)x Passo fila(b) | mm                    | 2                                 | 2×19.05                           |  |
| Dobino               | Spaziatura alette            | mm                    |                                   | 1.6                               |  |
| Bobina evaporatore   | Tipo alette (codice)         |                       | Allun                             | ninio idrofilo                    |  |
|                      | Tube outside dia. and type   | mm                    | φ7.94 Tub                         | o interno di rame scanalato       |  |
|                      | Bobina lunghezza x altezza   | mm                    | 4                                 | 82×352                            |  |
|                      | Numero di circuiti           |                       |                                   | 4                                 |  |
|                      | Modello                      |                       | YI                                | DK30-6R                           |  |
| Aspiratore           | Marca                        |                       | ,                                 | Welling                           |  |
| Aspiratore           | Ingresso                     | W                     | 6                                 | 8/56/50                           |  |
|                      | Velocità                     | giri/min              | 62                                | 0/530/465                         |  |

|                                | Uscita                         | W                 | 9             |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--|
|                                | Corrente motore bloccato       | Α                 | 0.35          |  |
|                                | Condensatore                   |                   | 2.5µF/450V    |  |
|                                | Condotto ingresso acqua        |                   | DN20          |  |
|                                | Condotto uscita acqua          |                   | DN20          |  |
| Condotta                       | Condotto drenaggio             |                   | DN20          |  |
| acqua                          | Attacco valvola PT             |                   | DN20          |  |
|                                | Max pressione di funzionamento | MPa (atm)         | 1.0 (10)      |  |
| Scambiatore di                 | calore                         |                   | Dividing wall |  |
| Resistenza (E-heater)          |                                | W                 | 3000 × 1      |  |
| Resa acqua calda               |                                | m <sup>3</sup> /h | 0.043 0.086   |  |
| Quantità di carico 20'/40'/40H |                                | Pezzi             | 21/45/45      |  |

| Modello                         |                            |                   | Calor Top :                                  | 300D(S)                  |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| Modalità                        |                            |                   | Economy<br>(solo pompa di calore)            | E-heater<br>(resistenza) |
| Temperatura di fur              | nzionamento                | °C                | -7~43  | -20~43                   |
| Temperatura ACS                 | in uscita                  | °C                | Predefinito:55,Reg                           | olabile:(38~60)          |
| Alimentazione                   |                            | fasi, V, Hz       | 1, 220-240                                   | )~, 50                   |
| Capacità                        |                            | Ltr               | 300  |                          |
|                                 | Assorbimento               | W                 | 1500   | 3000                     |
| Riscaldamento<br>ACS            | C.O.P.                     |                   | 3.6  | 1                        |
| ,,,,,                           | Corrente max               | А                 | 6.5  | 13.0                     |
|                                 | Dimensioni (DxH)           | mm                | Ф650 × 1920                                  |                          |
| Unità                           | Imballo (WxHxD)            | mm                | 750 × 2150 × 780                             |                          |
|                                 | Peso netto/con imballo     | kg                | 123 / 144                                    |                          |
| Pressione sonora                | Potenza sonora             | dB(A)             | 48 / 6                                       | 0                        |
| Refrigerante tipo/              | Refrigerante tipo/quantità |                   | R134a /                                      | 1.2                      |
| Pressione nominale refrigerante |                            | MPa (atm)         | 3.0/1.2 (3                                   | 0/12)                    |
| Tipo limitazione                |                            |                   | Valvola di espansione elettronica            |                          |
| Sistema di protozio             | 200                        |                   | TCO, ATCO, valvola PT, sbrinamento automatic |                          |
| Sistema di protezio             | nie                        |                   | protezione da sovr                           | accarico, ecc.           |
| Portata d'aria                  |                            | m <sup>3</sup> /h | 414/355/312                                  |                          |
|                                 | Modello                    |                   | RB233GI                                      | RDC                      |
| Compressore                     | Tipo                       |                   | Rotary                                       |                          |
| Compressore                     | Marca                      |                   | Mitsubi                                      | shi                      |
|                                 | Capacità                   | Btu/h             | 9502 / 11447                                 |                          |


|                       | Ingresso                       | W                 | 895 / 1095                           |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                       | Corrente nominale              | А                 | 4.1/5.0                              |
|                       | Corrente motore bloccato       | А                 | 30                                   |
|                       | Protezione termica             |                   | UP3QE0594-T56 (Interno)              |
|                       | Condensatore                   |                   | 30μF/440-450V                        |
|                       | Olio refrigerante              | ml                | 440                                  |
|                       | Numero file                    |                   | 3                                    |
|                       | Passo tubo(a)x Passo fila(b)   | mm                | 22×19.05                             |
|                       | Spaziatura alette              | mm                | 1.6                                  |
| Bobina evaporatore    | Tipo alette (codice)           |                   | Alluminio idrofilo                   |
|                       | Tube outside dia. and type     | mm                | φ7.94 Tubo interno di rame scanalato |
|                       | Bobina lunghezza x altezza     | mm                | 482×352                              |
|                       | Numero di circuiti             |                   | 4                                    |
|                       | Modello                        |                   | YDK30-6R                             |
|                       | Marca                          |                   | Welling                              |
| Agniratora            | Ingresso                       | W                 | 68/56/50                             |
| Aspiratore            | Velocità                       | giri/min          | 620/530/465                          |
|                       | Corrente motore bloccato       | А                 | 0.35                                 |
|                       | Condensatore                   |                   | 2.5µF/450V                           |
|                       | Condotto ingresso acqua        |                   | DN20                                 |
|                       | Condotto uscita acqua          |                   | DN20                                 |
| Condotta              | Condotto drenaggio             |                   | DN20                                 |
| acqua                 | Attacco valvola PT             |                   | DN20                                 |
|                       | Max pressione di funzionamento | MPa (atm)         | 1.0 (10)                             |
| Scambiatore di calore |                                |                   | Dividing wall                        |
|                       | Condotto ingresso acqua        |                   | DN20                                 |
|                       | Condotto uscita acqua          |                   | DN20                                 |
| Scambiatore solare    | Scambiatore solare             |                   | Acciaio inox SUS316L                 |
|                       | Diametro x Lungh.              | mm                | 22 × 10000                           |
|                       | Max. pressione operativa       | MPa (atm)         | 0.7 (7)                              |
| Resistenza (E-heater) |                                | W                 | 3000 × 1                             |
| Resa acqua calda      |                                | m <sup>3</sup> /h | 0.086                                |
| Quantità di carico    | 20'/40'/40H                    | Pezzi             | 21/45/45                             |

# Note:

- Condizioni di test: temperatura esterna 15/12°C (DB/WB), temperature ingresso acqua 15°C, temperatura uscita acqua 45°C.
- 2. Valore di test della pressione acustica: 4 lati dell'unità, distanza 1m, e altezza 1m + metà dell'altezza dell'unità. Il livello di pressione sonora segue questa formula:

$$\overline{L}p = 10 lg [(1/N) (\sum_{i=1}^{N} 10^{0.1Lpi})]$$

# 2.5 Dimensioni (Unità: mm)





L'installazione dell'unità in uno dei seguenti luoghi può portare a malfunzionamenti:

- \_ Siti che contengono olii minerali come lubrificanti;
- \_ Spiagge dove l'aria contiene salsedine;
- \_ Siti altamente soleggiati dove esistono gas corrosivi;
- \_ Industrie dove la tensione fluttua fortemente;
- \_ Dentro un'auto o una cabina;
- Siti con insolazione diretta o altre fonti di calore. Se non esistono modi per evitarle, installare una copertura;
- \_ Siti dove ci sono olii nell'aria ( es. cucine);
- \_ Siti dove ci sono forti campi elettromagnetici;
- \_ Siti dove ci sono gas o materiali infiammabili;
- \_ Siti dove ci sono vapori acidi o alcalini di gas;

# 2.6 Grafici prestazioni

L'unità ha due modi di funzionamento: E-heater (resistenza) ed Economy (solo pompa di calore). Questi modi sono selezionati automaticamente dall'unità. La selezione manuale della funzione E-heater è disponibile.

# Intervallo operatività

Range temperature ambiente per funzionamento E-heater: -20 ~ 43°C

Range temperature ambiente per funzionamento Economy: -7 ~ 43°C


Range temperature raggiungibili per l'acqua: 38~60°C


# Temperature limite dell'acqua


Unità: °C

| Temperatura ambiente (T4)     | T4≤-7 | -7≤T4<-2 | -2≤T4<2 | 2≤T4<7 | 2≤T4<7 | 43≤T4 |
|-------------------------------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|
| Max. temperatura (solo pompa) | -     | 42       | 47      | 55     | 60     | -     |
| Max. temperatura (E-heater)   | 60    | 60       | 60      | 60     | 60     | 60    |

# Capacità termica & COP







# 2.8 Installazione

# **Trasporto**


L'unità è molto pesante e dovrebbe essere movimentata da 2 o più persone. Altrimenti si possono verificare infortuni o danni



Angolo limite > 75°

- Predisporre abbastanza spazio per l'installazione e la manutenzione.
- L'aria in ingresso e in uscita dovrebbe essere libera da ostacoli e non soggetta a forti venti.
- Se l'unità è installata in una parte metallica dell'edificio (es. vicino ad un pilastro), assicurarsi del perfetto isolamento delle connessioni elettriche.


# Spazio di servizio (Unità: mm)



- In caso di installazione dell'unità in luoghi dove la temperatura esterna è vicina al punto di congelamento, deve essere previsto un isolamento termico per tutti i componenti idraulici.
- Tubazioni di ingresso/uscita acqua: la filettatura è del tipo RC 3/4" ed è una filettatura esterna. Le tubazioni devono essere isolate bene.
- Installazione della valvola di non ritorno: la filettatura è del tipo RC 3/4" ed è usata per evitare flussi inversi dell'acqua.

.

# **Connessione Tubazioni**



L'installazione di queste macchine è estremamente semplice. Le principali operazioni sono:


- collegare l'ingresso alla rete idrica, con l'aggiunta di una valvola di non ritorno, un filtro a Y una saracinesca:
- collegare l'uscita alle utenze;
- collegare gli scarichi condensa alla rete di scarico;
- collegare l'eventuale fonte ausiliaria esterna (es. solare termico);
- eseguire eventualmente le canalizzazioni dell'aria aspirata e/o espulsa;
- riempire l'accumulo;
- accendere la macchina;
- impostare le funzioni della macchina da display;
- Il tubo di drenaggio deve essere isolato per evitare che l'acqua presente nel tubo congeli in climi particolarmente freddi
- La condensa potrebbe fuoriuscire dall'unità se il tubo di drenaggio è ostruito, per cui dovrebbe essere installato un recipiente per il drenaggio






# ATTENZIONE Non smontare la valvola PT e non bloccare/ostruire il tubo per il drenaggio!


Per drenare agevolmente la condensa, l'unità dovrebbe essere installata in un piano perfettamente orizzontale. Infatti l'apertura per il drenaggio è posta in basso nella pompa. E' comunque raccomandabile non superare un angolo di inclinazione di 2° con il suolo.



# Connessione condutture aria








| Α | Ingresso e uscita aria con tubi | A+B≤10m |   |
|---|---------------------------------|---------|---|
| В | Tubazione solo per l'uscita     | A≤10m   | Consigliabile in <u>estate</u> dove può apportare aria fresca nella stanza  |
| С | Tubazione solo per l'ingresso   | A≤10m   | E' consigliabile installare l'unità in questo modo quando in <u>inverno</u> c'è una stabile fonte di calore nella stanza. |

| Descrizione condotti telati                 | Condotti tondi | Condotti rettangolari | Condotti di altre forme |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Dimensioni (mm)                             | Ф190           | 190×190               |                         |
| Caduta di pressione linea diretta (Pa/m) ≤2 |                | ≤2                    |                         |
| Lunghezza linea diretta (m)                 | ≤10            | ≤10                   | Riferirsi ai dati sopra |
| Caduta di pressione curve (Pa)              | ≤2             | ≤2                    |                         |
| Quantità di curve [con tubi telati]         | ≤5 [3]         | ≤5 [3]                |                         |

- La resistenza della tubazione diminuisce la velocità del flusso d'aria e la capacità dell'unità diminuirà.
- E' consigliabile installare l'unità in un luogo chiuso. Non è consentito installare l'unità all'aperto senza riparo per la pioggia.



- Per un unità connessa con tubazioni che vanno all'esterno, deve essere prevista una soluzione affidabile per proteggere le tubazioni dall'acqua, così che si eviti l'eventuale infiltrazione di acqua all'interno dell'unità.
- Un filtro dovrebbe essere installato all'ingresso dell'aria ( se non connesso con tubazioni ). Se invece l'unità è collegata con tubazioni, il filtro dovrebbe essere posto nel tubo d'ingresso.





# Connessioni elettriche





- Se l'alimentazione non è connessa a terra in modo efficace, l'unità non deve essere installata.
- La connessione sicura a terra e l'installazione dell'unità devono essere eseguiti da professionisti qualificati.
- L'alimentatore deve essere un circuito indipendente con tensione nominale fissa.
- Dovrebbe essere incorporato alla linea un sezionatore onnipolare a norma di legge (art. 288 del DPR 547/55), con una corrente di sgancio di circa 10mA e una distanza di almeno 3mm tra i poli).
- Impostare la protezione per le dispersioni elettriche in accordo con i maggiori standard elettro-tecnici italiani.
- Il cavo di alimentazione e il cavo di segnale devono essere stesi ordinatamente, senza mutue interferenze e neanche a contatto con i tubi di connessione o le valvole.
- Dopo la connessione dei cavi, controllare di nuovo e rendere sicure le connessioni prima di accendere l'unità.

Specifiche dell'alimentazione

| Nome modello                                      | Calor Top 300D/ Calor Top 300D(S) |
|---|-----------------------------------|
| Alimentazione                                     | 220-240V~, 50Hz, 1fase            |
| Diametro minimo per il cavo di alimentazone (mm²) | 4                                 |
| Cavo di terra (mm²)                               | 4                                 |
| Portata interruttore manuale(A) / Fuibile (A)     | 40 / 30                           |
| Sgancio sezionatore onnipolare                    | 30mA, ≤0.1sec                     |

- Scegliere il cavo di alimentazione secondo la tabella sopra, e in accordo con gli standard elettrici locali.
- Il modello di cavo consigliato è il H05RN-F.





## Avvertenza:

SW1 e SW2: Le impostazioni di fabbrica sono tutte 'OFF'; non è permesso alterare queste impostazioni.

# Istruzioni controllo elettronico serpentino solare

CN26 è il connettore per l'alimentazione della pompa del circuito solare

Questo connettore è utilizzato per ricevere il ritorno del 230V. Quando il CN26 riceve questo ritorno, da CN2 esce il segnale di controllo per la pompa del circuito solare; Quando il CN26 non riceve il ritorno invece la pompa resta ferma. Il CN26 è connesso al connettore VH-3.

CN2 è il connettore per il controllo della pompa solare.

Questo connettore utilizza il segnale di controllo a 230V per gestire la pompa solare. Anche questo connettore è collegato al connettore VH-3.

Nota: <u>la pompa deve essere controllata dal contattore AC</u>. Il terminale di CN2 non deve pilotare la pompa direttamente!


# CN17 è il connettore di ON/OFF

Questo connettore è dedicato per ricevere il segnale di ON/OFF. Quando questo è "off" la pompa di calore non si attiva. Quando invece è "on" la pompa di calore si attiva. Il connettore CN17 è connesso con il connettore VH-2.

# Guida per l'installazione dei tubi solari

Per il modello Calor Top 300D(S) ci sono 2 brevi guide per l'installazione dei tubi solari, ma in ogni caso è consigliabile una propria conoscenza tecnica per eseguire l'installazione.

# Guida 1:



. Quando all'ingresso CN26 arriva il segnale di avvio a 230V, l'uscita CN2 fornisce in uscita un altro segnale a 230V al contattore AC che avvierà la pompa solare.

• Quando la pompa di calore rileva che la temperatura dell'acqua in alto nel bollitore (T5U) ≥65°C, non importa se CN26 riceve il segnale o no perchè comunque CN2 non fornirà in uscita il segnale di avvio per la pompa solare. Questo fino a quando T5U non scende sotto i 60°C, dopodichè la pompa solare può essere azionata.

Nota: Usando la Guida 1, quando la pompa solare è attiva, la pompa di calore può anche funzionare normalmente.

olar Water Heate Guida 2: Quando la centralina della pompa rileva che la temperatura dell'acqua è OK nel tubo solare, essa fornisce in uscita il segnale di avvio a 230V. bollitore solare CN26 CNO CNE contattore Pompa di pompa STATION calore solare centralina pompa


- Quando la centralina della pompa rileva che la temperatura è OK nel tubo solare, essa fornisce in uscita il segnale a 230V e l'ingresso CN26 lo riceve. A questo punto dal morsetto CN2 esce il segnale di avvio che arriva al contattore AC, il contattore si chiude e la pompa solare si avvia. Il morsetto CN11 controlla il segnale ON/OFF che farà quindi spegnere la pompa di calore.
- . Quando la centralina della pompa rileva che la temperatura nel tubo solare <u>non</u> è OK, essa annulla il segnale in uscita a 230V, così come si annulla il segnale di controllo di CN2. A questo punto il contattore si apre e la pompa solare si arresta. Il morsetto CN11 controlla il segnale ON/OFF che farà adesso avviare la pompa di calore.
- . Quando la pompa di calore rileva che la temperatura dell'acqua in alto nel bollitore (T5U) ≥65°C, non importa se CN26 riceve il segnale o no perchè comunque CN2 non fornirà in uscita il segnale di avvio per la pompa solare. Questo fino a quando T5U non scende sotto i 60°C, dopodichè la pompa solare può essere azionata.

Nota: Usando la Guida 2, quando la pompa solare è attiva, la pompa di calore non può funzionare.


# 2.9 Flussi d'acqua nel bollitore

**Riempimento Bollitore:** Se l'unità è utilizzata per la prima volta o di nuovo dopo lo svuotamento del serbatoio, assicurarsi che questo sia pieno d'acqua prima di avviare l'unità.

Aprire la valvola dell'acqua fredda e quella dell'acqua calda.



Quando l'acqua esce dalla valvola di uscita, il serbatoio è pieno. Chiudere quindi la valvola dell'acqua calda; il riempimento è completato.



# Attenzione:




Le operazioni senza acqua nel serbatoio potrebbero danneggiare la resistenza ausiliaria. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni causati da questa incuranza.



**Svuotamento Bollitore:** Se l'unità necessita di pulizia, movimentazione ecc. il serbatoio deve essere svuotato.

Spegnere l'unità, <u>chiudere</u> la valvola d'ingresso dell'acqua fredda, <u>aprire</u> la valvola di uscita dell'acqua calda e aprire il tubo di drenaggio.



Dopo lo svuotamento, il dado del drenaggio deve essere ricollocato e serrato.



Valvola di chiusura drenaggio

Nota: La temperatura in uscita potrebbe essere molto alta durante lo svuotamento; fare attenzione a possibili scottature.

# 2.10 Funzione di collaudo

# Controlli prima della funzione di collaudo:

Installazione corretta del sistema.

Connessioni corrette delle tubazioni dell'acqua e dei cablaggi.

Connessioni corrette degli ingressi e delle uscite d'aria.

Drenaggio agevole della condensa.

Tutte le parti idrauliche hanno l'isolamento.

Alimentazione elettrica giusta.

Non è presente aria nelle tubazioni dell'acqua e tutte le valvole sono aperte.

Installazione corretta della protezione per le perdire elettriche.

Pressione di ingresso dell'acqua sufficiente, tra 0.15 MPa ~ 0.65 Mpa (1,5 atm ~ 6,4 atm).

# Display temperatura dell'acqua

La temperatura mostrata nel display dipende dal sensore alto.

E' normale che la temperatura nel display visualizzi la temperatura da raggiungere.

Il compressore continua a funzionare perchè la temperatura più bassa dell'acqua non raggiunge la temperatura prefissata.

# Cambio sorgente di riscaldamento

La sorgente di riscaldamento preimpostata è la pompa di calore. Se l'ambiente ha temperature che vanno fuori dal range di funzionamento della pompa di calore, questa si ferma e l'unità passa automaticamente ad attivare la resistenza (E-heater). Viene quindi visualizzata l'icona '*LA*' nel display. Se la temperatura ambiente ritorna nel range valido per la pompa di calore, la resistenza viene spenta e si passa automaticamente al riscaldamento tramite pompa. L'icona '*LA*' si spegne.

La resistenza si attiva una volta in questo processo di riscaldamento; Se si vuole attivarla ancora, premere il pulsante 'E-HEATER' una volta.

Se la temperatura obiettivo da raggiungere per l'acqua è maggiore della massima temperatura raggiungibile dalla pompa di calore, l'unità attiverà per primo la pompa alla massima temperatura; in seguito essa viene disattivata e si passa al riscaldamento a resistenza per continuare a riscaldare l'acqua fino alla temperatura impostata.

Se si attiva manualmente il modo E-heater mentre la pompa di calore è in funzione, la resistenza e la pompa di calore lavorano insieme fino a che la temperatura arriva a quella desiderata. Quindi se si vuole riscaldare la massa d'acqua <u>velocemente</u> la resistenza deve essere attivata manualmente.

**Nota:** Se viene utilizzata solo la resistenza vengono riscaldati solo circa 150 litri; impostare quindi la più alta temperatura possibile per l'acqua se la temperatura ambiente è fuori dal range di funzionamento della pompa.

#### Com'è il funzionamento dell'unità?

Se l'unità è OFF, con viene attivata , qundi premere i pulsanti per impostare la

temperatura (38 $\sim$ 60 $^{\circ}$ C). Con poi l'unità selezionerà automaticamente la modalità

e inizierà a riscaldare l'acqua.


Nota: Se si presentano dei malfunzionamenti, il codice d'errore E7 e vengono visualizzati nel display, dopodichè la pompa di calore smette di lavorare ed attiva automaticamente la resistenza. Il codice E7 e resteranno nel display finchè c'è alimentazione.

#### 2.11 Manutenzione

# Tabella per la regolare manutenzione raccomandata

| Controllo  | Florida                       | Frequenza   | A   |  |  |
|--|-------------------------------|-------------|---|--|--|
| elemento   | Elemento                      | controllo   | Azione                                      |  |  |
| 1  | Filtro aria (ingresso/uscita) | Ogni mese   | Pulire il filtro                            |  |  |
| 2  | Anodo                         | Ogni 6 mesi | Sostituire se molto usato                   |  |  |
| 3  | Serbatoio interno             | Ogni 6 mesi | Pulire il serbatoio                         |  |  |
| 4  | Resistenza                    | Ogni 6 mesi | Pulire la resistenza                        |  |  |
| 5  | Valvola PT                    | Ogni anno   | Ricontrollare il rubinetto della valvola PT |  |  |
| Se l'acqua non fluisce liberamente quando si ricontrolla il rubinetto, sostituire la valvola PT con una nuova. |                               |             |   |  |  |
|  | valvola F i Coli ulla liuova. |             |   |  |  |

- Controllare le connessioni tra la spina d'alimentazione e la presa, così come le connessioni a terra. In alcune zone fredde (sotto 0°C), se il sistema è fermo per molto tempo tutta l'acqua deve essere disciolta se congelata, per evitare danni alla resistenza.
- Si raccomanda di pulire regolarmente l'interno del bollitore e la resistenza per mantenere delle performance efficienti.
- Si raccomanda di impostare una bassa temperatura per lo scongelamento, così da prevenire formazione di incrostazioni e rispamiare energia se il volume d'acqua in uscita è sufficiente.
- Pulire il filtro dell'aria ogni mese per evitare qualsiasi conseguenza nelle performance.
- Prima di spegnere il sistema per un lungo periodo di tempo:
- \_ Togliere l'alimentazione;
- \_ Svuotare il serbatoio dal serbatoio e dalle tubazioni, quindi chiudere tutte le valvole.
- \_ Controllare periodicamente i componenti interni.




Modello CalorTop 300 D(S)

#### Sostituzione dell'anodo

- Togliere alimentazione e chiudere la valvola d'ingresso.
- Aprire il rubinetto dell'acqua calda e diminuire la pressione nel serbatoio interno.
- Aprire la valvola di drenaggio e drenare finchè non esce più acqua.
- Estrarre la barra dell'anodo.
- Sostituire con uno nuovo e assicurarsi della sua perfetta sigillatura.
- Aprire il rubinetto dell'acqua fredda fino a che l'acqua non fuoriesce dal rubinetto di uscita, quindi chiudere il rubinetto di uscita.
- Accendere e riavviare l'unità.

# Valvola PT

La manopola della valvola PT dovrebbe essere tirata ogni 6 mesi circa per assicurarsi che non ci siano blocchi. Fare attenzione a possibili scottature; Il tubo di drenaggio dovrebbe essere ben isolato per evitare che l'acqua all'interno dei tubi congeli.



# **Display Temperatura**

- Quando il sistema si ferma, un calo della temperatura è normale. Se questa scende però sotto una determinata soglia, Il sistema riparte automaticamente.
- Durante il riscaldamento dell'acqua, la temperatura visualizzata potrebbe ancora diminuire o non aumentare per un periodo di tempo, a causa dell'inerzia termica dell'acqua. Quando l'intero serbatoio del bollitore raggiunge la temperatura, il sistema si ferma automaticamente.

#### Pulizia filtro


- Il filtro è inserito nel condotto principale di ingresso dell'aria.
- Svitare l'anello dell'ingresso dell'aria in senso anti-orario.
- Rimuovere il filtro e pulirlo completamente.
- Rimontarlo nell'unità.

#### Riavvio dopo un lungo periodo di inattività

Quando l'unità è riavviata dopo un lungo periodo di inattività, è normale che l'acqua in uscita sia sporca. Tenere aperto il rubinetto e l'acqua tornerà pulita dopo poco.

# 2.12 Risoluzione dei problemi


| Errore                                  | Possibile causa   | Soluzione   |
|---|---|---|
|   | Cattiva connessione dell'alimentazione elettrica        | Riconnettere bene l'alimentazione                                     |
| Esce acqua fredda e il display è spento | Temperatura impostata per l'acqua troppo bassa          | Impostare una temperatura più alta                                    |
|   | Sensore temperatura rotto; Scheda dell'indicatore rotta | Sostituire il sensore o la scheda (contattare il servizio assistenza) |
|   | Sospensione fornitura acqua pubblica                    | Aspettare la rifornitura  |
| Non esce acqua calda                    | Pressione acqua ingresso troppo bassa                   | Aspettare l'aumento della pressione                                   |
|   | Valvola d'ingresso acqua chiusa                         | Aprire la valvola ingresso dell'acqua                                 |
| Perdite d'acqua                         | Giunzioni idrauliche non sigillate bene                 | Controllare e risigillare tutte le giunzioni                          |



# Codici di malfunzionamento e protezione

| codice | Spiegazione   |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|
| E0     | Errore del sensore T5U  |  |  |  |  |  |
| E1     | Errore del sensore T5L  |  |  |  |  |  |
| E2     | Errore di comunicazione tra bollitore e controller  |  |  |  |  |  |
| E4     | Errore del sensore T3 per la temperatura nell'evaporatore   |  |  |  |  |  |
| E5     | Errore sensore T4 per la temperatura ambiente   |  |  |  |  |  |
| E6     | 6 Errore sensore TP per la temperatura di scarico del compressore                                   |  |  |  |  |  |
| E8     | Errore dispersione elettrica (Se il nucleo toroidale rivela una differenza di fase tra L e N >14mA) |  |  |  |  |  |
| E9     | Errore sensore TH per la temperatura di aspirazione del compressore                                 |  |  |  |  |  |
| EE     | Errore di circuito aperto per la resistenza (resistenza danneggiata)                                |  |  |  |  |  |
| EF     | Errore dell'orologio di sistema   |  |  |  |  |  |
| Ed     | Errore E-EPROM  |  |  |  |  |  |
| P1     | Protezione sistema da alta pressione (>2,76MPa(26,6 atm) attivo, <2,07MPa(20,4 atm) inattivo)       |  |  |  |  |  |
| P2     | Protezione alta temperatura scarico compressore (Tp>115°C attivo, Tp<90°C inattivo)                 |  |  |  |  |  |
| P3     | Protezione spegnimento anomalo del compressore  |  |  |  |  |  |
| P4     | Protezione sovraccarico compressore   |  |  |  |  |  |
| LA     | Temperatura ambiente non è adatta per la pompa di calore. Cambiare il modo in E-heater (resistenza) |  |  |  |  |  |

# E0, E1



# Note:


T5U è il sensore alto di temperatura dell'acqua

T5L è il sensore basso di temperatura dell'acqua





# E4, E5, E6, E9




Note: T3 è il sensore di temperatura dell'evaporatore

T4 è il sensore di temperatura ambiente

TP è il sensore di temperatura di scarico del compressore

TH è il sensore di temperatura di aspirazione del compressore


**E8** 



Note:


Se la scheda misura una differenza di fase, tramite il nucleo toroidale, maggiore di 14mA, il sistema lo considera come un "errore di dispersione elettrica".

# EE



Nota: L'errore di circuito aperto per la resistenza significa che l' IEH (differenza di corrente tra on e off della resistenza) <1A


# EF



#### Nota:

Quando il codice EF controllato dalla funzione di interrogazione è visualizzato, l'unità può lavorare anche senza la memoria dell'orologio. E' necessario resettare l'orologio quando torna corrente.

# Ed



I codici descritti sopra sono i più comuni. Se viene visualizzato un codice non presente nella lista, contattare l'assistenza tecnica.

Se uno tra gli errori P3/P4/P2/P1 appare continuamente per 3 volte durante un ciclo di riscaldamento, il sistema lo considera come un "errore di sistema della Pompa di calore". Contattare il personale qualificato per dare assistenza all'unità.

# 2.13 Funzioni

# Sterilizzazione settimanale

In modalità di sterilizzazione, l'unità inizierà immediatamente a riscaldare l'acqua sopra i 65°C per

uccidere i possibili batteri di Legionella nel serbatoio. L'icona ' ' si accenderà nel display durante la sterilizzazione. L'unità uscirà da questa funzione se la temperatura dell'acqua è maggiore di 65°C e l'icona si spegne.

#### **Funzione Vacanza**

Dopo aver premuto il pulsante '**Vacation**' l'unità porterà automaticamente la temperatura dell'acqua a 15°C con lo scopo di risparmiare energia durante i giorni di vacanza.

# Funzione di interrogazione

Per convenienza di manutenzione e per la messa a punto, la funzione di collaudo è disponibile premendo 2 pulsanti insieme: 'E-HEATER'+'DISINFECT'; A questo punto i parametri correnti del sistema saranno mostrati uno ad uno con la seguente sequenza premendo i pulsanti 'SU' o 'GIU'.

| N. | Bit di sinistra<br>nell'orologio | Bit di sinistra | Bit di destra | Indica      | Significato                                 |  |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---|--|
| 1  |                                  | 5               | IJ            | Temperatura | T5U   |  |
| 2  |                                  | 5               | L             | Temperatura | T5L   |  |
| 3  |                                  | ۲               | 3             | Temperatura | Т3  |  |
| 4  |                                  | ۲               | L             | Temperatura | T4  |  |
| 5  |                                  | ۲               | ρ             | Temperatura | TP  |  |
| 6  |                                  | ٤               | h             | Temperatura | Th  |  |
| 7  |                                  | Ε               | 3             | stato       | Compressore                                 |  |
| 8  | -                                |                 |               |             | Ultimo codice d'errore                      |  |
| 9  | 2                                |                 |               |             | 1° errore precedente o codice di protezione |  |
| 10 | 3                                |                 |               |             | 2° errore precedente o codice di protezione |  |
| 11 |                                  |                 |               |             | Numero di software                          |  |

# **TCO e ATCO**

L'alimentazione del compressore e della resistenza sono automaticamente fornite dagli interruttori di temperatura TCO e ATCO.

Se la temperatura dell'acqua è maggiore di 78°C, l'interruttore ATCO sgancia automaticamente l'alimentazione del compressore e della resistenza, e la riattiva se la temperatura scende sotto i 68°C. Se la temperatura dell'acqua è superiore a 85°C, l'interruttore TCO sgancia automaticamente l'alimentazione del compressore e della resistenza; questo dovrà essere riarmato manualmente

# 2.14 Domande Frequenti

D: Perché il compressore non parte immediatamente dopo aver impostato l'unità?

R: L'unità attende 3 minuti per bilanciare la pressione del sistema; è un'autoprotezione dell'unità.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display scende mentre l'unità è attiva?

**R:** L'acqua calda (in alto) si mescola con quella fredda (in basso) che fluisce continuamente dall'ingresso. Questo fa diminuire la temparatura globale.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display diminuisce anche se l'unità è ancora spenta?

**R:** Per evitare il frequente on/off dell'unità, essa attiverà il riscaldamento solo quando la temperatura nel fondo è minore di almeno 5°C rispetto alla temperatura impostata.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display scende in modo repentino?

**R:** Perché il bollitore è di tipo a pressione; se c'è una grande richiesta di acqua calda, questa esce rapidamente dal bollitore così come l'acqua fredda entra nella parte bassa. Se dalla superficie dell'acqua fuoriesce il sensore di temperatura, nel display si visualizza un crusco calo.

D: Perché a volte la temperatura mostrata nel display scende molto ma c'è ancora dell'acqua calda?

**R:** Perché il sensore alto è collocato nello strato più alto del bollitore. Quando si estrae acqua calda significa che c'è almeno ¼ di acqua calda disponibile.

D: Perché a volte l'unità mostra "LA" nel display?

**R:** Il range di temperatura disponibile per la pompa di calore è -7°C ~ 43°C; Se la temperatura ambiente è fuori range, il sistema mostrerà il segnale sopra citato.

D: Perché a volte non viene visualizzato nulla nel display?

R: Perché per mantenere una lunga durata della vita del display, quando non vengono premuti pulsanti per almeno 30 sec. esso si spegne eccetto le spie LED.

D: Perché a volte i pulsanti sono non disponibili?

R: Se non ci sono operazioni nell'interfaccia per 1 minuto, l'unità blocca i pulsanti e viene mostrata l'icona " per sbloccare i pulsanti premere "ENTER" per 3 sec.

D: Perché a volte c'è dell'acqua in uscita dal tubo di drenaggio della valvola PT?

**R:** Perché il bollitore è del tipo in pressione; quando si riscalda l'acqua, essa si espande e la pressione cresce; se questa supera 1MPa (10 atm) si attiva la valvola PT per abbassare la pressione e delle gocce d'acqua calda vengono scaricate. Se questo avviene di continuo non è normale, perciò si prega di contattare l'assistenza.

#### Funzione di sbrinamento

Quando si verificano le condizioni per lo sbrinamento si avvia una inversione di ciclo del refrigerante.

- Il compressore rimane acceso
- La valvola a quattro vie inverte il ciclo
- La valvola di espansione rimane aperta

Se l'evaporatore si ricopre di gelo in ambienti a bassa temperatura, il sistema provvede a sbrinare automaticamente (3-10min). Durante questo periodo il ventilatore si ferma ma il compressore no.

\_ Condizioni per attivare il ciclo di sbrinamento:

Quando T3 ≤ 0 °C, il compressore è in funzione per 40 minuti. (se il compressore riparte frequentemente può solo funzionare per 10 minuti. Per ogni inizio di ciclo, il sistema conta il tempo di funzionamento, e quando arriva a 40 minuti il ciclo di sbrinamento si attiverà 2 minuti dopo alla partenza del compressore).

\_ Condizioni di inattivazione del ciclo di sbrinamento:

Lo sbrinamento si ferma quando raggiunge i 10 minuti o quando T3 ≥ 15°C.

# Funzione di auto-protezione

Quando il sistema va in auto-protezione l'unità si ferma, viene fatta un'auto-analisi e riparte quando il problema è risolto; in auto-protezione il buzzer suonerà ogni minuto, l'indicatore *Warning* si illuminerà e il display visualizzerà alternativamente il codice d'errore e la temperatura dell'acqua. Premere 'CANCEL' per 3 secondi per fermare l'allarme. Quando il problema si risolve il codice d'errore sparisce dal display. L'auto-protezione parte nelle seguenti circostanze:

- Ingresso o uscita aria ostacolate;
- 2. Lo scambiatore di calore è coperto da troppa polvere;
- 3. Alimentazione elettrica non corretta (eccedente il range 220V ±10%)

**Nota:** Quando entra l'auto-protezione, interrompere manualmente l'alimentazione e riattivare l'unità dopo che l'errore è risolto.

# Funzione di auto-ripartenza

Se viene a mancare l'elettricità, l'unità memorizza tutti i dati impostati e torna ai precedenti settaggi quando viene rifornita energia elettrica.


# Blocco automatico dei pulsanti

Quando non vengono effettuate operazioni per 1 minuto tutti i pulsanti, eccetto quello di sblocco ('ENTER') saranno bloccati. Premere 'ENTER' per 3 secondi per sbloccare i pulsanti.


### Wire controller

L'ON/OFF della macchina può essere comandato da un contatto pulito remoto. Questo consente di utilizzare ad esempio un timer (settimanale) esterno, o una interfaccia con un eventuale sistema solare (sia termico sia fotovoltaico).

# 2.15 Funzionamento



# Icone del Display



1. Wire controller Se è connesso un wire controller, l'icona si illumina, altrimenti resta spenta.

# 2. Fonte di calore solare esterna

Se una fonte di calore solare è stata connessa all'unità, questa icona lampeggia ogni 2 sec., altrimenti resta spenta.

# 3. Modalità Vacanza ("Vacation")

L'icona lampeggerà se è stata selezionata la modalità "Vacation"; essa lampeggerà 2 volte al secondo, altrimenti l'icona resta spenta.

# 4. Compressore

L'icona si accenderà quando il compressore è in funzione, altrimenti resterà spenta.

# 5. M Resistenza ("E-heater")

L'icona si accenderà se la resistenza è attivata, altrimenti resterà spenta. Se la resistenza è attivata automaticamente dall'unità, l'icona resterà fissa. Se invece la resistenza è attivata manualmente, l'icona lampeggerà ogni 2 sec. Quando viene settata manualmente con ON/OFF la resistenza, l'icona lampeggia 2 volte al secondo.

# 6. Sterilizzazione ("Disinfect")

L'icona si accenderà quando l'unità è in modalità di sterilizzazione, altrimenti resterà spenta. Se la modalità è attivata automaticamente dall'unità, l'icona resterà fissa. Se invece la modalità è attivata manualmente, l'icona lampeggerà ogni 2 sec. Quando viene settata manualmente o con il timer, l'icona lampeggia 2 volte al secondo.

# 7. Allarme di alta temperatura

Se l'impostazione della temperatura è maggiore di 50°C, l'icona si illuminerà altrimenti resterà spenta.

# 8. Allarme

Quando l'unità è in protezione/errore, l'icona lampeggerà velocemente così come il buzzer suonerà 3 volte al minuto, fino a che la protezione/errore finirà o viene premuto 'CANCEL' per 1 sec.

9. Blocco Se il pulsante è bloccato, l'icona si illumina altrimenti resterà spenta.

# 10. °E Temperatura dell'unità

Se la temperature dell'unità viene regolata in Celsius, l'icona 888' mostra i gradi e viene visualizzato '**°**C'. Se invece viene regolata in Fahrenheit viene visualizzata '**°**F.

11. Invalid Se il pulsante è sotto modalità Blocco, premendo qualsiasi pulsante eccetto quello di sblocco, l'icona si accenderà.

12. 888 888 L'icona si accenderà se lo schermo è sbloccato. Essa mostra:

Temperatura acqua in modalità normale, giorni rimanenti di vacanza quando in "Vacation", la temperatura impostata in modalità impostazione e i parametri settati o correnti, i codici di errore o protezione in modalità di interrogazione dell'unità.

# 13 B Riservato

# 14.1 SET Temp. impostazione acqua

L'icona si accenderà quando viene impostata la temperatura per l'acqua o i giorni di vacanza.

# 14.2 DAY Giorno

L'icona si accenderà quando vengono impostati i giorni di vacanza.

# 15.01 OF 03 OF 05 OF Timer


12 OF 04 OF 06 OF

Ci sono 6 timer che possono essere impostati. Se alcuni sono stati impostati l'icona mostrerà il corrispondente timer. Se nessun timer viene impostato l'icona si spegne. Quando viene impostato l'icona del timer corrispondente lampeggia 2 volte al secondo.

# 16. Impostazione orologio

L'icona mostra l'orologio. Ogni volta che viene impostato l'orologio, ▶ SET CLOCK si accende.

#### Descrizione Pannello di controllo



Nota: Ogni pressione di pulsanti è effettiva solo quando il display è sbloccato.

# "E-heater"

Attiva la resistenza manualmente. Se E-heater è spento, seguire i passi descritti sotto per attivarla manualmente:

- Premere 'E-HEATER', e l'icona 🥒 lampeggerà.
- Premere 'ENTER' per confermare; così la resistenza è attivata e riscalda l'acqua alla temperatura assegnata.
- Dopo questo, se è necessario rimettere in E-heating manualmente, ripetere i passi precedenti.
- Se E-heater è già attivata, premendo '**E-HEATER**' sarà visualizzata l'icona nel display.

# Cambio unità di misura della Temperatura

- Premendo a lungo 'E-HEATER' per 10 secondi è possible cambiare l'unità di misura da "F a "C o da "F.
- Il predefinito è "C. Quando viene cambiato in "F, nel display continuerà ad apparire "C mentre vengono eseguite misurazioni puntuali.

# AUMENTA/SU & DIMINUISCE/GIU'

Se lo schermo è sbloccato, I corrispondenti valori sono aumentati o diminuiti premendo

- Quando viene impostata la **temperatura**, premendo AUMENTA o DIMINUISCE per più di un secondo, il valore si incrementa (diminuisce) in modo veloce.
- Quando viene impostato **l'orologio o il timer**, attraverso la pressione di AUMENTA o DIMINUISCE per più di un secondo, il valore si incrementa (diminuisce) in modo veloce.
- Quando viene impostata la modalità **Vacation**, premendo AUMENTA o DIMINUISCE per più di un secondo, il valore si incrementa (diminuisce) in modo veloce.
- In modalità **interrogazione unità**, gli elementi da testare scorrono su e giù premendo AUMENTA o DIMINUISCE.

#### **CANCEL**

Per annullare un'impostazione, uscire dal menu, cancellare un allarme, ecc. Per eliminare il suono degli allarmi premere per 1 secondo.

# **ON/OFF** (Con indicatore LED)

- Se l'unità è in standby, premendo 'ON/OFF', l'unità si spenge.
- Se l'unità e attiva, premere e l'unità si spengerà.

Se l'unità è spenta, premere e l'unità si accenderà.

Indicatore LED' the si accende quando l'unità è in standby e si spegne se l'unità è spenta.

#### **ENTER** (incluso CONFERMA/SBLOCCO)

- Se lo schermo e i pulsanti sono sbloccati, premere per caricare i parametri impostati.
- Se premuto entro 10 secondi i parametri impostati vengono caricati nell'unità.
- Se premuto oltre i 10 secondi, tutti i parametri saranno resettati.
- Se lo schermo e i pulsanti sono bloccati premere per 3 seconds per sbloccarli.

#### **DISINFECT**

Funzione manuale di sterilizzazione.



- Premere 'DISINFECT' e l'icona ' 💍 'lampeggerà.
- Premere '**ENTER**' per confermare la sterilizzazione manual. L'unità porterà l'acqua almeno a 65°C per la sterilizzazone (**ciclo anti-legionella**).

#### Impostazione timer per sterilizzazione



Premere 'DISINFECT' per 3 secondi per entrare nelle impostazioni timer. L'icona ' &' lampeggerà,

quindi l' icona ► SET CLOCK si accenderà e il valore dell'ora nell'orologio lampeggerà piano.

- Premendo 'SU' o 'GIU", impostare l'ora.
- Premere 'CLOCK' per confermare l'ora impostata. A questo punto il valore dei minuti comincerà a lampeggiare piano.
- Premendo 'SU' o 'GIU", impostare i minuti.
- Premere 'ENTER' per confermare l'orario di sterilizzazione e uscire dal menù.

#### Note:

L'unità farà partire automaticamente la funzione di sterilizzazione, all'orario impostato, ogni 7 giorni. <u>Senza orario di sterilizzazione</u>, l'unità automaticamente fa partire la funzione di sterilizzazione alle 23:00 ogni 7 giorni.

Se l'unità è spenta o in funzione DISINFECT, premendo 'DISINFECT' l'icona Invalid viene visualizzata nel display.

### **VACATION**

In "modalità vacanza" la temperatura predefinita per l'acqua è 15°C e l'icona '888' mostra i giorni rimanenti di vacanza. Nell'ultimo giorno di vacanza l'unità fa partire automaticamente una funzione di sterilizzazione e resetta la temperatura all'ultima impostata prima della vacanza. Se l'unità è già in modalità vacanza o è spenta, se viene premuto il pulsante 'VACTION' viene visualizzata l'icona 'Invalid' nel display.




- Premere il pulsante 'VACATION' per entrare nelle impostazioni. L'icona ' ( lampeggerà L'icona ' DAY' illustrerà i giorni residui di vacanza.
- Premendo '**SU**' o '**GIU**', impostare i giorni di vacanza.ll range dei giorni va da 1~99; come predefinito sono 14 giorni.
- Premere 'ENTER' per confermare i giorni e uscire dal menu. L'unità entra subito in modalità "Vacation".

# Impostazione orologio



- Premere 'CLOCK' per 3 secondi per entrare nell'orologio. L' icona '▶SET CLOCK ' si attiva e il valore dell'ora lampeggerà piano.
- Premere 'SU' o 'GIU' per impostare il valore dell'ora dell'orologio.
- Premere 'CLOCK' per confermare l'ora impostata. A questo punto il valore dei minuti comincerà a lampeggiare piano.
- Premendo 'SU' o 'GIU", impostare i minuti.
- Premere 'ENTER' per confermare i minuti e uscire dal menù.

# **Impostazione Timer**



- Premere 'CLOCK' per entrare nell'impostazione del timer.
- Con 'SU' o 'GIU', scegliere il timer (1-0) che è necessario impostare. L'icona del timer lampeggerà piano se selezionata.
- Premere 'CLOCK', e confermare il timer selezionato. Quindi 'SET CLOCK' si accenderà. Adesso il valore dell' ora lampeggerà piano.
- Premendo 'SU' or 'GIU' si imposta l'ora nel timer.
- Premere 'CLOCK' per confermare l'ora. A questo punto il valore dei minuti comincerà a lampeggiare piano.
- Premendo 'SU' o 'GIU", impostare i minuti.
- Premere 'CLOCK', e confermare I minuti. Adesso l'icona '*ON*' o '*OFF*' seguente l'impostazione del timer lampeggerà piano.
- Premere 'SU' o 'GIU" per impostare l'azione (on o off) del timer.
- automaticamente diversi valori nell'icona ' 888 ' per le differenti funzioni. Esso mostrerà l'ultima temperatura impostata e l'icona ' SET' se il Timer è attivo, altrimenti verrà visualizzato ' -- '. Se il timer non è attivato, premendo 'ENTER' questo si attiva.

#### Annulla timer



- Premere 'CLOCK' per entrare nelle impostazioni del timer.
- Premendo '**SU**' o '**GIU**', selezionare il timer (1~ 6) che deve essere annullato. L'icona del timer lampeggerà piano se selezionata.

#### Controlla timer



- Premere 'CLOCK' per entrare nelle impostazioni del timer.
- Con 'SU' o 'GIU'si può selezionare il timer (1-06) che necessita di essere controllato. L'icona del timer lampeggerà piano se selezionata, lo stato del timer (on o off) e l'ora impostata verranno visualizzati. Se lo stato è su "on", viene mostrata la temperatura da raggiungere. Se invece lo stato del timer è "off", verrà visualizzata l'icona '--'.

Premere 'CANCEL' per 3 secondi o non premere nessun pulsante per 30 sec. per uscire dal controllo del timer.

Note: Se ci sono conflitti tra Timer e impostazioni manuali:

- 1. Il momento dell'attivazione in manual ha la priorità.
- 2. Il momento dello spegnimento del timer ha la priorità.

# Cancella i codici d'errore



Premere 'ENTER' e 'CLOCK' insieme per cancellare tutti i codici d'errore e di protezione. Il buzzer suonerà una volta.

# Modalità di interrogazione unità




- Premere 'E-HEATER' e 'DISINFECT' insieme per 1 secondo per entrare in questa modalità.
- Premendo '**SU**' or '**GIU**', i valori correnti dell'unità e i parametri impostati possono essere controllati.
- Premere il pulsante 'CANCEL' per 1 secondo o non premere nessun pulsante per 30 secondi, quindi uscire dal menù.

# 2.16 Accessori

| Nome  | Qt. | Icona | Funzione                          |
|---|-----|-------|-----------------------------------|
| Manuale utente e d'installazione            | 1   |       | Installazione e istruzioni d'uso. |
| Valvola di non ritorno                      | 1   |       | Protegge da flussi inversi        |
| Condotto di<br>drenaggio per la<br>condensa | 1   |       | Scarico acqua di condensa         |

# 2.17 Esploso





| Anello Lubezioni aria   2   201190590033   18   Frontale decorativo   1   2011905903   3   Rete protezione   2   201290590058   20   Magnete   2   201290501   3   Rete protezione   2   201290590158   20   Magnete   2   201290501   5   Coperchio frontale   1   201190590031   21   Fermo magnete   4   201290501   5   Coperchio superiore   1   201190590039   22   Cover magnete   2   201290501   6   Tappo per l'anodo   1   2011905900258   23   Gruppo Valvola di ve   1   201690590   7   Cover seatola glunzioni   1   201190590034   23.1   Connettore tubi   1   201600600   7   Cover seatola glunzioni   1   201190590035   23.4   Indutanza   1   201600600   10   Scheda display   1   201190590053   24   Gruppo valvola di espansione   1   201600600   10   Scheda display   1   201190590053   24   Gruppo valvola di espansione   1   201600600   24.1   Indutanza valvola   1   201600600   24.1   Indutanza valvola   1   201600600   24.1   Indutanza valvola   201600600   24.2   | N°    | Componente             | Qt. | Codice         | N°   | Componente           | Qt. | Codice       |
|--|-------|------------------------|-----|----------------|------|----------------------|-----|--------------|
| Refer protezione   1   201190590030   19   Cover resistenza   2   20129059050   4   Coperchio frontale   1   201190590311   21   Fermo magnete   2   2012905901   4   Coperchio superiore   1   201190590031   21   Fermo magnete   4   201290591   6   Tappo per fanodo   1   201190590034   23   Cover magnete   2   201290591   7   Cover scatola giunzioni   1   201190590034   23   Connettore tubi   1   201690500   7   Cover scatola giunzioni   1   201190590034   23   Connettore tubi   1   2016012000   9   Display   1   201190590325   23   Industanza   1   2016012000   9   Display   1   201190590325   23   Industanza   1   2016012000   10   Scheda display   1   201190590325   23   Industanza   1   2016012000   10   Scheda display   1   201190590325   24   Grupo valvola di espansione   1   201601300   24   Espansione   1   201601300   24   Espansione   1   201601300   24   Espansione   1   201601300   24   Espansione   201601300   24   201601300   24   Espansione   201601300   24   Espans |       | -                      |     |                |      | •                    |     | 201190590337 |
| 4         Coperchio Infontale         1         201190590311         21         Ferrm magnete         4         201290501           5         Coperchio superiore         1         201190590393         22         Cover magnete         2         201290501           6         Tappo per l'anodo         1         201190590034         23         Gruppo Valvola 4 vie         1         201690590           7         Cover scatola giunzioni         1         20190590052         23.4         Connettore tubi         1         201600600           9         Display         1         201190590325         23.4         Industraza         1         201600600           10         Scheda display         1         201190590325         23.4         Industraza valvola di espansione         1         201690590           11         Ventilatore centrifugo         1         201190590314         24.2         Avvolgimento espansione         1         201601300           12         Cover del display         1         201190590031         24.2         Avvolgimento espansione         1         201601300           13         Cover scatola resistenza         1         201290590028         24.4         Elettrovalvola         1         201600600  | 2     | Filtro                 | 1   | 201190590030   | 19   | Cover resistenza     | 2   | 201290590059 |
| 5         Coperchio superiore         1         201190590393         22         Cover magnete         2         2012905901           7         Cover scatola glunzioni         1         201190590034         23.1         Connettore tubi         1         201601200           8         Motore         1         202400400568         23.3         Valvola 4 vie         1         201600600           9         Display         1         20190590325         23.4         Induttanza         1         201600600           10         Scheda display         1         201100100803         24.1         Induttanza valvola espansione         1         201600509           11         Ventilatore centrifugo         1         201100100803         24.1         Induttanza valvola espansione         1         201600300           12         Cover del display         1         201190590061         24.3         Valvola espansione         1         201600600           13         Cover scatola resistenza         1         201290590061         24.4         Elettrovalvola         1         201600600           14.4         Copponenti bollitore         1         201290590069         24.4         Elettrovalvola         1         201600600  |       | -                      |     |                |      | Magnete              |     | 201290501174 |
| 6         Tappo per l'anodo         1         201190500258         23         Gruppo Valvola d'vio         1         2016905903           7         Cover scatola giunzioni         1         201190590034         23.1         Connettore tubi         1         201690600           8         Motore         1         202400400588         23.3         Valvola d'vie         1         201600600           9         Dispiay         1         201190590325         23.4         Industraza         1         201600600           10         Scheda display         1         201100100803         24.1         Gruppo valvola di espansione espansione espansione espansione espansione         1         201601300           11         Ventilatore centrifugo         1         201190590314         24.2         Industraza valvola espansione espansione elettrovalvola         1         201601300           13         Cover del display         1         201290590061         24.3         Valvola espansione elettrovalvola         1         201600600           14         Componenti bollitore (modello 300D(S))         1         201290590008         24.4         Elettrovalvola         1         201601300           14.2         Tappo schiuma         2         2011905005257         26   |       | <u> </u>               |     |                |      | -                    |     | 201290501166 |
| To   Cover scatola giunzioni   1   201190590034   23.1   Connettore tubi   1   201600600   9   Display   1   201190590325   23.4   Induttanza   1   201600600   10   Scheda display   1   201390590053   24   Gruppo valvola di espansione   1   201600600   10   Scheda display   1   201390590053   24   Gruppo valvola di espansione   1   201600600   11   Ventilatore centrifugo   1   201100100803   24.1   Induttanza valvola espansione   201600600   12   Cover del display   1   201190590314   24.2   Avvolgimento elettrovalvola   201600600   12   Cover scatola resistenza   1   201290590061   24.3   Valvola espansione   1   201600600   24.3   Valvola espansione   1   201600600   24.3   Valvola espansione   1   201600600   24.4   Elettrovalvola   1   201600600   24.3   Valvola espansione   2   201600600   24.4   Elettrovalvola   1   201600600   24.4   24.4   24.4   Elettrovalvola   1   201600600   24.4   |       | <u> </u>               |     |                |      | -                    |     | 201290501165 |
| B  |       |                        |     |                |      |                      |     | 201690590198 |
| Display  |       |                        |     |                |      |                      |     | 201601200002 |
| 10   Scheda display   1   201390590053   24   Gruppo valvola di espansione   1   201690590   1   1   201600590   1   201100100803   24.1   Induttanza valvola espansione   1   201601300   12   201601300   12   201601300   13   201601300   24.2   Avvolgimento elettronica   1   201600600   13   20190590061   24.3   Avvolgimento elettronica   1   201601300   14   20190590061   24.3   Valvola espansione   1   201601300   14   20190590061   24.4   Elettrovalvola   1   201600600   24.4   Elettronica   1   201601300   201290590064   24.4   Elettronica   1   201600600   24.4   Elettronica   1   201601300   20190590064   24.4   Elettronica   1   201401500   201290590064   24.4   Elettronica   1   201401500   2014 |       |                        | _   |                |      |                      |     |              |
| 11   | 9     | Display                | 1   | 201190590325   | 23.4 | Induttanza           | 1   | 201600600212 |
| 12   Cover del display   1   201190100803   24.1   espansione   1   201600300   12   Cover del display   1   201190590314   24.2   Avvolgimento elettrovalvola   1   201600600   13   Cover scatola resistenza   1   201290590061   24.3   Valvola espansione   1   201600600   14.1   Coperchio bollitore   1   201290590084   24.4   Elettrovalvola   1   201600600   14.1   Coperchio bollitore   1   201190590322   25   Compressore   1   201401500   14.2   Tappo schiuma   2   201190500257   26   Montaggio sensore temp.   1   202301610028   27   Montaggio sensore temp.   1   202301610028   27   Montaggio sensore temp.   1   202301610028   28   Montaggio sensore temp.   1   202301600046   29   Sensore temperatura   1   202301600046   29   Sensore temperatura   1   202301600046   29   Sensore temperatura   1   202301300   14.6   Alloggiamento sensore di temperatura   1   202301600046   29   Sensore temperatura   1   202301300   14.7   Resistenza elettrica per riscaldamento   1   202403101226   31   Montaggio sensore temperatura   1   202301300   14.8   Anello di tentuta tubo radiazione   1   202790590001   32   Compressore electric heater   1   202403100   14.9   Stopper di tenuta tubo radiazione   1   201690503031   33.1   Evaporatore   1   201590590   14.11   Fondo del bollitore   1   201290590067   33.2   Tubo uscita   1   201690590   14.12   Anello valvola PT   5   201190500274   33.3   Tubo uscita   1   201690590   14.13   Maniglia del serbatoio   2   201190590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   201290590   14.14   Valvola di sicurezza per temperatura   2   201390590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   201290590   16.1   Scatola   1   201290590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   201290590   16.2   Condensatore compressore   1   2014000508   37   Viti piastra   2   201290590   16.3   Scatola di controllo   2   201390590070   38   Coperchio posteriore   2   201190590   16.5   Condensatore motore   1   202401190019   40   Coperchio posteriore   1   201190590   16.6   Connettore filii   3   202301450122   41   Fil | 10    | Scheda display         | 1   | 201390590053   | 24   |                      | 1   | 201690590194 |
| 13   | 11    | Ventilatore centrifugo | 1   | 201100100803   | 24.1 | espansione           | 1   | 201601300107 |
| 14   | 12    | Cover del display      | 1   | 201190590314   | 24.2 | elettrovalvola       | 1   | 201600600214 |
| 14         (modello 300D(S))         1         (201290590064)         24.4         Elettrovalvola         1         201600600           14.1         Coperchio bollitore         1         201190590322         25         Compressore         1         201401500           14.2         Tappo schiuma         2         201190500257         26         Montaggio sensore temporatura stanza         1         202301300           14.3         Sensore temperatura         1         202301601028         27         Montaggio sensore temperatura stanza         1         202301300           14.4         Anodo al magnesio         1         202990590003         28         Montaggio sensore temperatura         1         202301300           14.5         Termometro         1         202301600046         29         Sensore temperatura         1         202301300           14.6         Alloggiamento sensore di temperatura         1         201290590034         30         Montaggio sensore temperatura         1         202301300           14.7         Resistenza elettrica per riscaldamento         1         201290590004         31         Montaggio sensore temperatura         1         202301300           14.8         Aralia         Aralia         Montaggio sensore temperatura   | 13    |                        | 1   |                | 24.3 |                      | 1   | 201601300524 |
| 14.2   |       | (modello 300D(S))      | 1   | (201290590064) | 24.4 | Elettrovalvola       | 1   | 201600600081 |
| 14.2   | 14.1  | Coperchio bollitore    | 1   | 201190590322   | 25   |                      | 1   | 201401500040 |
| 14.4   | 14.2  | Tappo schiuma          | 2   | 201190500257   | 26   | scarico              | 1   | 202301300130 |
| 14.5   Termometro   1   202301600046   29   Sensore temperatura   1   202301300     14.6   Alloggiamento sensore di temperatura   1   201290590034   30   Montaggio sensore temperatura   1   202301300     14.7   Resistenza elettrica per riscaldamento   1   202403101226   31   Montaggio sensore temperatura   1   202301300     14.8   Anello di tenuta tubo   1   202790590001   32   Compressor electric heater   1   202403100     14.9   Stopper di tenuta   2   201170390002   33   Gruppo evaporatore   1   201590590     14.10   Tappo per drenaggio   1   201690503031   33.1   Evaporatore   1   201590590     14.11   Fondo del bollitore   1   201290590067   33.2   Tubo uscita evaporatore   1   201690590     14.12   Anello valvola PT   5   201190500274   33.3   Tubo ingresso   1   201690590     14.13   Maniglia del serbatoio   2   201190590042   34   Componenti scatola connessioni   1   201390590     14.14   temperatura e pressione   1   201601690004   34.1   Supporto connessioni   1   201290590     15   Telaio magnete   1   201290590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   201290590     16.1   Scatola   1   201290590085   35   Coperchio anteriore ventilatore   1   201190590     16.2   Condensatore compressore   1   202401000508   37   Viti piastra   2   201190590     16.4   Trasformatore   1   202300900109   39   Drenaggio   1   201190590     16.5   Condensatore motore   1   202401190019   40   Coperchio posteriore ventilatore   1   201190590     16.6   Connettore filii   3   202301450122   41   Filtro   1   201600900   1   20190590   2 | 14.3  | Sensore temperatura    | 1   | 202301610028   | 27   |                      | 1   | 202301300196 |
| 14.6   Alloggiamento sensore di temperatura   1   201290590034   30   Montaggio sensore temperatura   1   202301300   14.7   Resistenza elettrica per riscaldamento   1   202403101226   31   Montaggio sensore temperatura   1   202301300   14.8   Anello di tenuta tubo radiazione   1   202790590001   32   Compressor electric heater   1   202403100   14.9   Stopper di tenuta   2   201170390002   33   Gruppo evaporatore   1   201590590   14.10   Tappo per drenaggio   1   201690503031   33.1   Evaporatore   1   201590590   14.11   Fondo del bollitore   1   201290590067   33.2   Tubo uscita evaporatore   1   201690590   14.12   Anello valvola PT   5   201190500274   33.3   Tubo ingresso evaporatore   1   201690590   14.13   Maniglia del serbatoio   2   201190590042   34   Compensione tracatola connessioni   1   203390590   14.14   temperatura e pressione   1   201601690004   34.1   Supporto connessioni   1   201290590   15   Telaio magnete   1   201290590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   202301400   16   Scatola resistenza   1   203390590085   35   Coperchio anteriore ventilatore   1   201190590   16.2   Condensatore compressore   1   202401000508   37   Viti piastra   2   201290590   16.3   Scatola di controllo principale   1   201390590070   38   Coperchio posteriore ventilatore   1   201190590   16.4   Trasformatore   1   202300900109   39   Drenaggio   1   201190590   16.6   Connettore filii   3   202301450122   41   Filtro   1   201190590   16.6   Connettore filii   3   202301450122   41   Filtro   1   201290590   16.7   Relè   2   202300800003   42   Rubinetterie   1   201290590   10   201290590   10   201290590   20 |       | Anodo al magnesio      | 1   |                |      |                      | 1   | 202301300437 |
| 14.7   Resistenza elettrica per riscaldamento   1   202403101226   31   Montaggio sensore   1   202301300   14.8   Anello di tenuta tubo   1   202790590001   32   Compressor elettric   1   202403101   14.9   Stopper di tenuta   2   201170390002   33   Gruppo evaporatore   1   201590590   14.10   Tappo per drenaggio   1   201690503031   33.1   Evaporatore   1   201590590   14.11   Fondo del bollitore   1   201290590067   33.2   Evaporatore   1   201690590   14.12   Anello valvola PT   5   201190500274   33.3   Tubo ingresso   1   201690590   14.13   Maniglia del serbatoio   2   201190590042   34   Componenti scatola   201390590   14.14   temperatura e pressione   1   201601690004   34.1   Supporto connessioni   1   201390590   15   Telaio magnete   1   201290590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   202301400   16.1   Scatola   1   201290590085   35   Coperchio anteriore   201190590   16.2   Condensatore compressore   1   202401000508   37   Viti piastra   2   201290590   16.3   Scatola di controllo   principale   1   201390590070   38   Coperchio posteriore   201190590   16.6   Connettore lii   3   202301450122   41   Filtro   1   201190590   16.6   Connettore fili   3   202301450122   41   Filtro   1   201190590   16.7   Relè   2   20230080003   42   Rubinetterie   1   201290590   | 14.5  |                        | 1   | 202301600046   | 29   | -                    | 1   | 202301300303 |
| 14.7   | 14.6  | temperatura            | 1   | 201290590034   | 30   |                      | 1   | 202301300655 |
| 14.8         radiazione         1         202790590001         32         heater         1         202403100           14.9         Stopper di tenuta         2         201170390002         33         Gruppo evaporatore         1         201590590           14.10         Tappo per drenaggio         1         201690503031         33.1         Evaporatore         1         201590590           14.11         Fondo del bollitore         1         201290590067         33.2         Tubo uscita evaporatore         1         201690590           14.12         Anello valvola PT         5         2011905900274         33.3         Tubo ingresso evaporatore         1         201690590           14.13         Maniglia del serbatoio         2         201190590042         34         Componenti scatola connessioni         1         201690590           14.14         temperatura e pressione         1         201601690004         34.1         Supporto connessioni         1         201290590           15         Telaio magnete         1         201290590057         34.2         Connettore, 3 posti         1         202190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1  | 14.7  | riscaldamento          | 1   | 202403101226   | 31   | temperatura          | 1   | 202301300656 |
| 14.10         Tappo per drenaggio         1         201690503031         33.1         Evaporatore         1         201590590           14.11         Fondo del bollitore         1         201290590067         33.2         Tubo uscita evaporatore         1         201690590           14.12         Anello valvola PT         5         201190500274         33.3         Tubo ingresso evaporatore         1         201690590           14.13         Maniglia del serbatoio         2         201190590042         34         Componenti scatola connessioni         1         203390590           14.14         Valvola di sicurezza per temperatura e pressione         1         201601690004         34.1         Supporto connessioni         1         201290590           15         Telaio magnete         1         201290590057         34.2         Connettore, 3 posti         1         202301400           16         Scatola resistenza         1         203390590085         35         Coperchio anteriore ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202490501           16.2         Condensatore compressore         1         201390590070         38   |       | radiazione             | -   |                |      | heater               |     | 202403100155 |
| 14.11         Fondo del bollitore         1         201290590067         33.2         Tubo uscita evaporatore         1         201690590           14.12         Anello valvola PT         5         2011905900274         33.3         Tubo ingresso evaporatore         1         201690590           14.13         Maniglia del serbatoio         2         201190590042         34         Componenti scatola connessioni         1         203390590           14.14         temperatura e pressione         1         201601690004         34.1         Supporto connessioni         1         201290590           15         Telaio magnete         1         201290590057         34.2         Connettore, 3 posti         1         202301400           16         Scatola resistenza         1         201290590085         35         Coperchio anteriore ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.2         Condensatore compressore         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasfo   |       | • •                    |     |                |      |                      |     | 201590590012 |
| 14.11         Fondo del bollitore         1         201290590067         33.2         evaporatore         1         201690590           14.12         Anello valvola PT         5         201190500274         33.3         Tubo ingresso evaporatore         1         201690590           14.13         Maniglia del serbatoio         2         201190590042         34         Componenti scatola connessioni         1         203390590           14.14         Valvola di sicurezza per temperatura e pressione         1         201601690004         34.1         Supporto connessioni         1         201290590           15         Telaio magnete         1         201290590057         34.2         Connettore, 3 posti         1         202301400           16         Scatola resistenza         1         203390590085         35         Coperchio anteriore ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.2         Condensatore compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201190590           16.3         Scatola di con   | 14.10 | Tappo per drenaggio    | 1   | 201690503031   | 33.1 | •                    | 1   | 201590590013 |
| 14.12         Allello Valvola PT         3         201190500274         33.3         evaporatore         1         201890590           14.13         Maniglia del serbatoio         2         201190590042         34         Componenti scatola connessioni         1         203390590           14.14         Valvola di sicurezza per temperatura e pressione         1         201601690004         34.1         Supporto connessioni         1         201290590           15         Telaio magnete         1         201290590057         34.2         Connettore, 3 posti         1         202301400           16         Scatola resistenza         1         203390590085         35         Coperchio anteriore ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202490501           16.2         Condensatore compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.3         Scatola di controllo principale         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39  | 14.11 | Fondo del bollitore    | 1   | 201290590067   | 33.2 | evaporatore          | 1   | 201690590214 |
| 14.13   Manigna del Serbatoro   2   201190590042   34   Connessioni   1   203390590   14.14   temperatura e pressione   1   201601690004   34.1   Supporto connessioni   1   201290590   15   Telaio magnete   1   201290590057   34.2   Connettore, 3 posti   1   202301400   16.1   Scatola resistenza   1   203390590085   35   Coperchio anteriore ventilatore   1   201190590   16.1   Scatola   1   201290590083   36   Connettore cavi compressore   1   202490501   16.2   Condensatore compressore   1   202401000508   37   Viti piastra   2   201290590   16.3   Scatola di controllo principale   1   201390590070   38   Coperchio posteriore ventilatore   1   201190590   16.4   Trasformatore   1   202300900109   39   Drenaggio   1   201190590   16.5   Condensatore motore   1   202401190019   40   Coperchio posteriore unità   1   201190590   16.6   Connettore fili   3   202301450122   41   Filtro   1   201600900   16.7   Relè   2   202300800003   42   Rubinetterie   1   201290590   1   201290590   201 | 14.12 | Anello valvola PT      | 5   | 201190500274   | 33.3 | evaporatore          | 1   | 201690590206 |
| 14.14         temperatura e pressione         1         201601690004         34.1         Supporto connessioni         1         201290590           15         Telaio magnete         1         201290590057         34.2         Connettore, 3 posti         1         202301400           16         Scatola resistenza         1         203390590085         35         Coperchio anteriore ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202490501           16.2         Condensatore compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.3         Scatola di controllo principale         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39         Drenaggio         1         201190590           16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1  | 14.13 | -                      | 2   | 201190590042   | 34   |                      | 1   | 203390590055 |
| 16         Scatola resistenza         1         203390590085         35         Coperchio anteriore ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202490501           16.2         Condensatore compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.3         Scatola di controllo principale         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39         Drenaggio         1         201190590           16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590  | 14.14 |                        | 1   | 201601690004   | 34.1 | Supporto connessioni | 1   | 201290590056 |
| 16         Scatola resistenza         1         203390590085         35         Ventilatore         1         201190590           16.1         Scatola         1         201290590083         36         Connettore cavi compressore         1         202490501           16.2         Condensatore compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.3         Scatola di controllo principale         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39         Drenaggio         1         201190590           16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590  | 15    | Telaio magnete         | 1   | 201290590057   | 34.2 | Connettore, 3 posti  | 1   | 202301400246 |
| 16.1         Scatola         1         201290590083         36         compressore         1         202490501           16.2         Condensatore compressore         1         202401000508         37         Viti piastra         2         201290590           16.3         Scatola di controllo principale         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39         Drenaggio         1         201190590           16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590  | 16    | Scatola resistenza     | 1   | 203390590085   | 35   |                      | 1   | 201190590032 |
| 16.3         Scatola di controllo principale         1         201390590070         38         Coperchio posteriore ventilatore         1         201190590           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39         Drenaggio         1         201190590           16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590  | 16.1  | Scatola                | 1   | 201290590083   | 36   |                      | 1   | 202490501116 |
| 16.5         principale         1         20139039070         36         ventilatore         1         201190390           16.4         Trasformatore         1         202300900109         39         Drenaggio         1         201190590           16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590           Supporto della scatola di         Supporto della scatola di         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290590         1         201290  | 16.2  | •                      | 1   | 202401000508   | 37   | •                    | 2   | 201290590082 |
| 16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         Coperchio posteriore unità         1         201190590           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590           Supporto della scatola di         Supporto della scatola di         1         201290590         201290590   | 16.3  |                        | 1   | 201390590070   | 38   | ventilatore          | 1   | 201190590308 |
| 16.5         Condensatore motore         1         202401190019         40         unità         1         201190390           16.6         Connettore fili         3         202301450122         41         Filtro         1         201600900           16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590           Supporto della scatola di         Supporto della scatola di         1         201290590         201290590  | 16.4  | Trasformatore          | 1   | 202300900109   | 39   | 7.7                  | 1   | 201190590292 |
| 16.7         Relè         2         202300800003         42         Rubinetterie         1         201290590           Supporto della scatola di   | 16.5  | Condensatore motore    | 1   | 202401190019   | 40   |                      | 1   | 201190590038 |
| Supporto della scatola di  | 16.6  | Connettore fili        |     |                |      |                      |     | 201600900702 |
| Supporto della scatola di  | 16.7  |                        | 2   | 202300800003   | 42   | Rubinetterie         | 1   | 201290590098 |
| 17 controllo 1 201290590060  | 17    |                        | 1   | 201290590060   |      |                      |     |              |

# 2.18 Applicazioni tipiche raffrescamento e purificazione aria

# Con canalizzazione o senza canalizzazione

# Assenza di canalizzazione

Nel caso di un locale chiuso con sorgenti di calore interne la macchina può lavorare in maniera ottimale senza bisogno di canalizzazione, aspirando aria calda e immettendo in ambiente aria raffrescata e deumidificata.

Locali adatti per l'installazione senza canalizzazione:

- lavanderie/locali asciugatura;
- cantine/dispense;
- locali non riscaldati;
- locali tecnici;
- locali senza carichi interni ma con aperture per la circolazione dell'aria






In un locale senza carichi interni per un corretto funzionamento della macchina è necessario garantire una certa ventilazione per evitare che la temperatura interna diminuisca eccessivamente.

# Con canalizzazione

Nel caso di un locale chiuso, senza ricambio d'aria e senza carichi termici interni, è necessaria la canalizzazione per evitare il raffreddamento eccessivo del locale e quindi un cattivo funzionamento della macchina stessa.


# - Estrazione aria calda

Canalizzando la macchina è possibile estrarre aria calda da un ambiente con carichi termici e immetterla esternamente. In tal modo la macchina funziona con alte prestazioni e si estrae calore da un ambiente con carichi termici.



# - Deumidificazione e ricambio d'aria

Canalizzando la macchina è possibile aspirare aria calda dall'esterno e immetterla raffrescata e deumidificata in un determinato ambiente, garantendone il ricambio d'aria.




# - Deumidificazione e raffrescamento

Canalizzando la macchina è possibile aspirare aria calda da un ambiente con carichi termici e reimmetterla raffrescata e deumidificata.



# - Senza nessun impatto sull'ambiente

Canalizzando la macchina è possibile installarla all'interno di un ambiente chiuso senza alterarne la temperatura interna, aspirando e immettendo aria da e verso l'esterno.



# 2.19 Logica di funzionamento

# Parametri:

T4 temperatura ambiente


Tstop temperatura massima che l'acqua può raggiungere con la sola pompa di calore (

variabile in funzione di T4)

Ts temperatura di settaggio desiderata per l'acqua

T5U temperatura dell'acqua (sonda parte superiore del serbatoio)
T5L temperatura dell'acqua (sonda parte inferiore del serbatoio)

# **POMPA DI CALORE**



- 1) Quando almeno una delle condizioni sotto riportate sono soddisfatte, la pompa di calore (solo il compressore) entra in funzione:
  - a) T5L < min(Ts-10°C; Tstop-10°C) oppure
  - b) T5L < 35°C oppure
  - c) T5U <  $min(Ts-5^{\circ}C; Tstop-5^{\circ}C)$

Esempio:

caso a i) Ts = 50°C e T4 = 3°C quindi Tstop = 55°C

T5L < min (40; 45) 
$$\Longrightarrow$$
 T5L < 40°C L'acqua si scalda con la sola pompa fino a che T5L raggiunge i 50°C desiderati

2) Quando la condizione sotto è soddisfatta, la pompa di calore si arresta:

Esempio:

i): Ts = 50°C e T4 = 3°C quindi Tstop = 55°C T5L 
$$\geq$$
 min (50; 55)  $\Longrightarrow$  T5L  $\geq$  50°C

# RESISTENZA "E-HEATER"

- 3) La modalità "E-heater" (solo resistenza elettrica) <u>entra in funzione</u> <u>automaticamente</u> nelle condizioni seguenti:
  - a) Quando -7°C < T4 < 45°C:
    - Se Ts > Tstop

(quando <u>T5L=Tstop</u>, la pompa di calore si arresta, e se <u>T5U<(Ts-1°C)</u>, allora la pompa di calore commuta nella modalità "E-heater")

Esempio:

• Se **T4 < 5°C** 

(dopo che la pompa di calore ha lavorato per 6 ore, e T5U<35°C, allora la pompa di calore commuta in modalità "E-heater" (lavorando assieme alla pompa di calore)

b)Quando T4 > 45°C oppure T4 < -7°C

• quando il sensore di temperatura dell'acqua **T5U< Max (Ts-10°C; 35°C)**, la modalità "E-heater" entra in funzione

Esempio:

Ts = 
$$50^{\circ}$$
C  $\implies$  T5U < Max (40; 35)  $\implies$   $\underline{T5U}$  <  $40^{\circ}$ C

- 4) La modalità "E-heater" <u>si interrompe automaticamente</u> nella condizioni seguente:
  - a) Quando **T5U** ≥ **Ts-1**°C

Esempio:

Ts = 
$$50^{\circ}$$
C  $\Longrightarrow$   $T5U \ge 49^{\circ}$ C



# **SUNERG SOLAR S.r.I.**

Via Donini, 51 - Loc. Cinquemiglia - Cittá di Castello (PG) - Italy **Tel: +39 075.8540018** 

Fax: +39 075 8648105 - info@sunergsolar.com

www.sunergsolar.com